LP115-230/50/2022

Dispositivo per il controllo e la protezione dell'elettropompa

IT ISTRUZIONI ORIGINALI PER L'USO

Leggere attentamente ed osservare le norme contenute nel presente manuale di istruzione.
L'esecutore del montaggio e l'utilizzatore finale devono rispettarle scrupolosamente anche in conformità alle locali regolamentazioni, norme e leggi in materia. La ditta costruttrice declina ogni responsabilità in caso di danni causati da un uso improprio o in condizioni diverse da quelle indicate in targa e nelle presenti istruzioni.

Caratteristiche e vantaggi

Avvia ed arresta la pompa in funzione dell'apertura o chiusura degli utilizzi.
Arresta la pompa in caso di mancanza di acqua e la protegge dalla marcia a secco.
Può essere alimentato a 115 Vac oppure a 230 Vac.
È dotato di riarmi automatici in caso di blocco e di funzione antibloccaggio.
Non necessita di manutenzione.
E' disponibile anche in versione con manometro incorporato.
A richiesta può essere fornito con cavi elettrici cablati.

Applicazione manometro optional

Attenzione! Non allentare la vite indicata dalla freccia nella figura a.
La vite deve essere rimossa solo nel caso in cui si voglia applicare il manometro speciale, fornito a richiesta, indicato dalla freccia nella Figura b.

Dati tecnici

Tensione di linea monofase	115 Vac - 230 Vac	Indice di protezione	IP 65
Variazioni di tensione accettabili	± 10%	Pressione di esercizio	max 12 bar (1,2 MPa)
Frequenza	50 - 60 Hz	Temperatura di esercizio	max 65 °C
Corrente	max 10 A	Flusso minimo	~ 1 l/min
Potenza	max 0.75 kW (1 HP) - 1,5 kW (2 HP)	Attacchi maschio	1"

Pannello di controllo

Led verde acceso	☐	Power on	Apparecchio in tensione
Led giallo acceso	☐	Pump on	Pompa in marcia
Led rosso intermittente	☐	Failure	Mancanza d'acqua
Pulsante	🔄	Restart	Reset dopo anomalia

Installazione e avviamento

Prima di procedere alla installazione verificare attentamente i dati tecnici dell'apparecchio ed accertarsi che siano compatibili con quelli della pompa e dell'impianto.
In particolare la pressione generata dalla pompa e l'altezza della colonna d'acqua dell'impianto che grava sull'apparecchio devono essere verificate in relazione alla pressione di ripartenza dell'apparecchio medesimo.
Pressione di ripartenza 1.2 bar. Taratura fissa a richiesta. (Fig 2).
La pressione della pompa deve essere minimo 2.5 bar.
La colonna d'acqua tra l'apparecchio e l'utilizzo più alto non deve superare 10 metri.
Pressione di ripartenza 1.5 bar. Taratura fissa standard. (Fig 3).
La pressione della pompa deve essere minimo 3 bar.
La colonna d'acqua tra l'apparecchio e l'utilizzo più alto non deve superare 15 metri.
Pressione di ripartenza 2.2 bar. Taratura fissa a richiesta. (Fig 4).
La pressione della pompa deve essere minimo 3.5 bar.
La colonna d'acqua tra l'apparecchio e l'utilizzo più alto non deve superare 22 metri.
La pompa va in blocco se la pressione generata dalla stessa non raggiunge i valori sopraindicati.
La pompa si avvia, ma non riparte se l'altezza della colonna d'acqua supera le quote sopraindicate.

L'apparecchio può essere montato direttamente sulla pompa o tra questa ed il primo utilizzo con la frecccia di direzione del flusso rivolta verso l'alto. Nessun utilizzo può essere montato tra la pompa e l'apparecchio (Fig. 1).
Se la pressione generata dalla pompa supera 12 bar applicare un riduttore tra la pompa e l'apparecchio.
Eseguire i collegamenti elettrici, controllare che la pompa sia correttamente innescata, aprire un utilizzo e dare tensione.
Sul pannello di controllo si accende il led verde Power on, la pompa si avvia (led giallo Pump on acceso) e rimane in funzione per alcuni secondi per mettere in funzione l'impianto.
Qualora questo tempo sia insufficiente l'apparecchio ferma la pompa (led rosso Failure intermittente).
Tenere premuto il pulsante Restart finché non si spenge il led rosso Failure e l'acqua fuoriesce dall'utilizzo aperto.
Chiuso l'utilizzo la pompa si ferma dopo pochi secondi (led giallo Pump on spento).
Da adesso in poi l'apparecchio avvia ed arresta la pompa in funzione dell'apertura e chiusura dell'utilizzo.
Se manca l'acqua l'apparecchio ferma la pompa e la protegge dalla marcia a secco (led rosso Failure intermittente).
Rimosse le cause che hanno determinato il blocco premere il pulsante Restart per ripristinare il funzionamento.

Riarmi automatici e funzione antibloccaggio

In caso di fermo per mancanza d'acqua in aspirazione l'apparecchio effettua automaticamente nelle 24 ore successive al blocco 10 doppi tentativi di riarmo di circa 5 secondi ciascuno per consentire, se possibile, alla pompa e all'impianto di ricaricarsi.
Dopo l'ultimo tentativo di riarmo fallito l'apparecchio resta definitivamente in allarme (led rosso Failure intermittente) in attesa di essere riarmato manualmente premendo il pulsante Restart.
L'utente comunque può in qualsiasi momento tentare di riarmare l'apparecchio tenendo premuto il pulsante Restart.
Nel caso in cui **per qualsiasi motivo** la pompa rimanga ferma 24 ore consecutive l'apparecchio effettua un avviamento del motore di circa 5 secondi **(funzione antibloccaggio)**.
In caso di interruzione dell'energia elettrica l'apparecchio si riarma automaticamente al ritorno della stessa.

Collegamenti elettrici

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da personale qualificato nel rispetto delle prescrizioni locali. Seguire le norme di sicurezza ed accertarsi che l'apparecchio sia collegato all'impianto di terra. Installare un interruttore omnipolare con apertura minima dei contatti pari a 3 mm a monte dell'apparecchio.
Rispettare le indicazioni riportate sugli schemi elettrici (Fig. 5-6-7).

Tensione	Motore	Potenza kW	Schema elettrico
Monofase	115 Vac	Non superiore a 0.75	Vedi figura 5
	230 Vac	Non superiore a 1.5	
Monofase	115 Vac	Superiore a 0.75	Vedi figura 6
	230 Vac	Superiore a 1.5	
Trifase	400 Vac	———	Vedi figura 7

Anomalie di funzionamento

La pompa non si avvia	Controllare i collegamenti elettrici
La pompa si avvia ma non riparte	Eccessiva altezza della colonna di acqua
La pompa funziona a intermittenza	Perdita sull'impianto inferiore al flusso minimo
La pompa non si ferma	Perdita sull'impianto superiore al flusso minimo
La pompa va in blocco	Difficoltà di aspirazione / Prevalenza reale della pompa insufficiente

Dichiarazione UE di conformità

La Ditta costruttrice dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti in oggetto sono conformi alle seguenti direttive:
Direttiva EMC 2014/30/UE; Direttiva di Bassa Tensione 2014/35/UE; Direttiva ROHS 2011/65/UE ed alle loro successive modifiche tecniche armonizzate: EN 60730-1:2016/A1:2019, EN 60730-2-6:2016/A1:2020, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019.
Allegato IV della LVD 2014/35/UE



Device for control and protection of the electric pump

GB ORIGINAL OPERATING INSTRUCTIONS

Carefully read and observe all the regulations contained in this instruction manual.
The installer and final user must scrupulously observe the laws and standards, also in compliance with relative local regulations. The Manufacturer declines any liability in case of damage caused by incorrect use, or use in conditions differing from those indicated on the nameplate and in these instructions.

Features and advantages

Starts and stops the pump depending on opening and closing of the taps.
Stops the pump in case of a water shortage and protects it against dry running.
Can be energised with either 115 Vac or 230 Vac.
Is equipped with automatic restart in case of failure and anti-jamming function.
Maintenance free.
Is available with incorporated manometer.
On request it can also be supplied with wired electric cables.

Application of the optional manometer

Attention! Do not loosen the screw indicated by the arrow in figure a.
The screw must be removed only in case you want to apply the special manometer, supplied on request, indicated by the arrow in Figure b.

Technical Data

Single-phase mains voltage	115 Vac - 230 Vac	Protection degree	IP 65
Acceptable voltage fluctuation	± 10%	Maximum running pressure	max 12 bar (1,2 MPa)
Frequency	50 - 60 Hz	Maximum running temperature	max 65 °C
Current	max 10 A	Minimum flow	~ 1 l/min
Power	max 0.75 kW (1 HP) - 1,5 kW (2 HP)	Male connectors	1"

Control panel

Green LED lit up	☐	Power on	Device energised
Yellow LED lit up	☐	Pump on	Pump running
Red LED blinking	☐	Failure	Water shortage
Button	🔄	Restart	Reset after failure

Installation and start up

Before installing the device carefully check the technical features and make sure they comply with those of the pump and the system.
In particular, the pressure generated by the pump and the height of the water column of the system that weighs on the device must be checked in relation to the start-up pressure of the device itself.
Restart pressure 1.2 bar. Calibration fixed on request. (Figure 2)
The pump pressure must be a minimum of 2.5 bar.
The water column between the device and the highest user must not exceed 10 metres.
Restart pressure 1.5 bar. Fixed standard calibration. (Figure 3)
The pump pressure must be a minimum of 3 bar.
The water column between the device and the highest user must not exceed 15 metres.
Restart pressure 2.2 bar. Calibration fixed on request. (Figure 4)
The pump pressure must be a minimum of 3.5 bar.
The water column between the device and the highest user must not exceed 22 metres.
The pump stops if the pressure generated by the same fails to reach the values indicated above.
The pump starts but without restarting if the height of the water column exceeds the values indicated above.

The device can be installed directly on the pump or between the pump and the first tap with the flow direction arrow facing upwards. None of the users can be installed between the pump and the device (Figure 1).
If the pressure generated by the pump exceeds 12 bar, apply a reducer between the pump and the device.
Make all the electrical connections, check that the pump is correctly primed, open a tap and energize.
The green Power on LED will light up on the control panel and the pump will start (yellow Pump on LED lit up) and keep running for several seconds to start up the system.
If this time is insufficient, the device will stop the pump (red Failure LED blinking).
Keep the Restart button pushed in until the red Failure LED turns off and the water comes out of the opened tap.
When the tap is closed the pump will stop after a few seconds (yellow Pump on LED turns off).
From now on the device will turn the pump on and off depending on the opening and closing of the tap.
If there is a water shortage the device will stop the pump and protect against dry running (red Failure LED blinking).
Once the cause of the failure has been resolved press the Restart button to restore the operation.

Automatic restart and anti-jamming function

In case of stopping due to an water shortage, the device will automatically make 10 double attempts to rearm over the 24 hours following the failure, each lasting approximately 5 seconds to allow the pump and the system to reload if possible.
After the last failed rearming attempt, the device will remain permanently in alarm (red Failure LED blinking) pending manual rearming by pressing the "Restart" button.
The user can always try to rearm the device at any time by pressing the Restart button.
If for any reason the pump remains idle for 24 consecutive hours, the device will carry out a start up of the pump motor for about 5 seconds **(anti-jamming function)**.
In case of a temporary blackout, the device will automatically rearm once the electricity returns.

Electrical wiring

The electrical wiring must be carried out by qualified personnel in compliance with local regulations. Observe all the safety standards and make sure the device is connected to an earthing system. Install a multipole isolating switch upstream from the device with a minimum aperture of the contacts equal to 3 mm. Follow all the indications on the electrical diagrams (figures 5-6-7).

Voltage	Motor	Power kW	Electrical diagram
Single-phase	115 Vac	Not more than 0.75	See Figure 5
	230 Vac	Not more than 1.5	
Single-phase	115 Vac	Over 0.75	See Figure 6
	230 Vac	Over 1.5	
Three-phase	400 Vac	———	See Figure 7

Malfunctioning

The pump fails to start	Check the electrical wiring
The pump starts but fails to restart	The water column is too high
The pump works intermittently	System loss less than the minimum flow
The pump fails to stop	System loss greater than the minimum flow
The pump jams	Suction difficulties/Actual pump prevalence insufficient.

Declaration of UE Conformity

The Manufacturer hereby declares under its own exclusive responsibility that the devices comply to the following directives:
Low Voltage Directive 2014/35/EU; Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, ROHS Directive 2011/65/EU and to the following harmonised regulatory technical standards: EN 60730-1:2016/A1:2019, EN 60730-2-6:2016/A1:2020, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019.
Annex IV to the LVD 2014/35/EU



Dispositif de contrôle et de protection de l'électropompe

FR INSTRUCTIONS ORIGINALES POUR L'UTILISATION

Lire attentivement et observer les normes contenues dans ce livret de mode d'emploi. L'exécutant du montage et l'utilisateur final doivent les respecter scrupuleusement même en conformité aux réglementations locales, aux normes et aux lois en la matière. La Maison fabricante décline toute responsabilité en cas de dommages causés par un mauvais usage ou dans des conditions différentes de celles indiquées sur la plaquette et dans les instructions ci-après.

Caractéristiques et avantages

Démarre et arrête la pompe en fonction de l'ouverture ou de la fermeture des utilisations.
Arrête la pompe en cas de manque d'eau et la protège de la marche à sec.
Peut être alimenté à 115 Vac ou bien à 230 Vac.
Est pourvu de réarmements automatiques en cas de blocage et de fonctionnement antiblocage.
N'a pas besoin d'entretien.
Existe aussi en version avec manomètre incorporé.
Sur demande peut être fourni avec des câbles électriques câblés.

Application d'un manomètre en option

Attention! Ne pas dévisser la vis indiquée par la flèche sur la figure a.
La vis ne doit être enlevée que dans le cas où l'on voudrait appliquer un manomètre spécial, fourni sur demande, indiqué par la flèche dans la figure b.

Données techniques

Tension de ligne monophasée	115 Vac - 230 Vac	Indice de protection	IP 65
Variations de tension acceptables	± 10%	Pression de fonctionnement	max 12 bar (1,2 MPa)
Fréquence	50 - 60 Hz	Température maximale de fonctionnement	max 65 °C
Courant	max 10 A	Flux minimal	~ 1 l/min
Puissance	max 0.75 kW (1 HP) - 1,5 kW (2 HP)	Prises mâle	1"

Panneau de contrôle

Témoin vert allumé	☐	Power on	Appareil sous tension
Témoin jaune allumé	☐	Pump on	Pompe en marche
Témoin rouge intermittent	☐	Failure	Manque d'eau
Bouton	🔄	Restart	Reset après anomalie

Installation et démarrage

Avant d'installer l'appareil, contrôler soigneusement les caractéristiques techniques et s'assurer qu'elles soient compatibles avec celles de la pompe et de l'installation.
Notamment, la pression engendrée par la pompe et la hauteur de la colonne d'eau de l'installation pesant sur l'appareil doivent être vérifiées en fonction de la pression de redémarrage de l'appareil en question.
Pression de redémarrage 1.2 bar. Etalonnage fixe sur demande (Fig. 2)
La pression de la pompe doit être minimum de 2,5 bar.
La colonne d'eau entre l'appareil et l'utilisation la plus haute ne doit pas dépasser 10 mètres.
Pression de redémarrage 1.5. Etalonnage fixe standard (Fig. 3)
La pression de la pompe doit être minimum de 3 bar.
La colonne d'eau entre l'appareil et l'utilisation la plus haute ne doit pas dépasser 15 mètres.
Pression de redémarrage 2.2. Etalonnage fixe sur demande (Fig. 4)
La pression de la pompe doit être minimum de 3.5 bar.
La colonne d'eau entre l'appareil et l'utilisation la plus haute ne doit pas dépasser 22 mètres.
La pompe se bloque si la pression engendrée par cette dernière n'atteint pas les valeurs indiquées ci-dessus.
La pompe démarre, mais ne repart pas si la hauteur de la colonne d'eau dépasse les valeurs indiquées ci-dessus.

L'appareil peut être monté directement sur la pompe ou entre cette dernière et la première utilisation avec la flèche de direction du flux tournée vers le haut.
Aucune utilisation ne peut être montée entre la pompe et l'appareil (Fig. 1).
Si la pression engendrée par la pompe dépasse 12 bars, appliquer un réducteur entre la pompe et l'appareil.
Exécuter les branchements électriques, contrôler que la pompe soit correctement enclenchée, ouvrir une utilisation et donner de la tension.
Sur le panneau de contrôle s'allume le témoin vert de Power on, la pompe démarre (témoin jaune «Pump on» allumé) et reste en marche pendant quelques secondes pour faire partir l'installation.
Au cas où ce délai serait insuffisant, l'appareil arrête la pompe (témoin rouge de «Failure» intermittent).
Continuer à presser sur le bouton de Restart tant que le témoin rouge de «Failure» n'est plus éteint et que l'eau ne sorte pas de l'utilisation ouverte.
Une fois l'utilisation fermée, la pompe s'arrête après quelques secondes (témoin jaune de «Pump on» éteint).
A partir de ce moment-là, l'appareil démarre et arrête la pompe en fonction de l'ouverture et de la fermeture de l'utilisation.
Si l'eau manque, l'appareil arrête la pompe et la protège de la marche à sec (témoin rouge de «Failure» intermittent).
Une fois que les causes qui ont entraîné le blocage n'existent plus, presser sur le bouton de Restart pour rétablir le fonctionnement.

Réarmements automatiques et fonction antiblocage

En cas d'arrêt suite à un manque d'eau à l'aspiration, l'appareil effectue automatiquement dans les 24 heures suivant le blocage 10 doubles tentatives de réarmement d'environ 5 secondes chacune pour permettre, si possible, à la pompe et à l'installation de se recharger.
Après l'échec de la dernière tentative de réarmement, l'appareil reste définitivement en alarme (témoin rouge de «Failure» intermittent), dans l'attente d'être réarmé à la main en pressant sur le bouton Restart.
L'utilisateur en tout cas peut à tout moment tenter de réarmer l'appareil en continuant de presser sur le bouton Restart.
Au cas où, **pour toute raison** que ce soit, la pompe restarait à l'arrêt 24 heures de suite, l'appareil effectue un démarrage du moteur d'environ 5 secondes **(fonction antiblocage).**
En cas d'interrupteur de l'énergie électrique, l'appareil se réarme automatiquement lorsque cette dernière revient.

Branchements électriques

Le branchement électrique doit être exécuté par du personnel qualifié dans le respect des prescriptions locales. Suivre les normes de sécurité et veiller à ce que l'appareil soit bien branché à une prise de terre. Installer un interrupteur omnipolaire avec ouverture minimale des contacts égale à 3 mm en amont de l'appareil.
Respecter les indications mentionnées sur les schémas électriques (Fig. 5-6-7).

Tension	Moteur	Puissance kW	Schéma électrique
Monophasée	115 Vac	Non supérieure à 0.75	Voir figure 5
	230 Vac	Non supérieure à 1.5	
Monophasée	115 Vac	Supérieure à 0.75	Voir figure 6
	230 Vac	Supérieure à 1.5	
Triphasée	400 Vac	———	Voir figure 7

Anomalies de fonctionnement

La pompe ne démarre pas	Contrôler les branchements électriques
La pompe démarre mais ne repart pas	Hauteur excessive de la colonne d'eau
La pompe fonctionne par intermittence	Fuite dans l'installation inférieure au flux minimum
La pompe ne s'arrête pas	Fuite dans l'installation supérieure au flux minimum
La pompe entre en blocage	Difficulté d'aspiration/Prévalence réelle de la pompe insuffisante

Declaration UE de Conformite

La Société Constructrice déclare sous son entière responsabilité que les produits en question sont conformes aux directives suivantes: Directive EMC 2014/30/UE; Directive Basse Tension 2014/35/UE, Directive RoHS 2011/65/UE ainsi qu'aux normes techniques harmonisées: EN 60730-1:2016/A1:2019, EN 60730-2-6:2016/A1:2020, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019.
Annexe IV à la LDV 2014/35/EU



Vorrichtung für die Steuerung und den Schutz von Elektropumpen

DE ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie aufmerksam die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Vorschriften und befolgen Sie diese. Der Installateur und der Endanwender müssen sich genauestens und unter Beachtung der anwendbaren örtlichen Bestimmungen, Vorschriften und Gesetze an diese Anweisungen halten. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch eine unangemessene Anwendung oder die Anwendung unter anderen als den auf dem Typenschild und in dieser Anleitung angegebenen Bedingungen entstehen.

Merkmale und Vorteile

Schaltet die Pumpe gemäß dem Öffnen oder Schließen der Entnahmestellen ein oder aus.
Schaltet die Pumpe bei Wassermangel aus und schützt sie so vor dem Trockenlaufen.
Kann mit 115 Vac oder 230 Vac versorgt werden.
Ausgestattet mit automatischem Neustart im Fall eines Stillstands und mit Antiblockierfunktion.
Wartungsfrei.
Auch mit eingebautem Manometer erhältlich.
Auf Anfrage mit verdrahteten Stromkabeln lieferbar.

Installation des fakultativen Druckmessers

Achtung! Die in Abbildung a durch den Pfeil angezeigte Schraube nicht lösen. Die Schraube darf nur entfernt werden, wenn der auf Anfrage erhältliche spezielle Druckmesser installiert werden soll, der in Abbildung b durch den Pfeil angezeigt wird.

Technische Angaben

Spannung der Einphasenleitung	115 Vac - 230 Vac	Schutzart	IP 65
Akzeptable Spannungsschwankungen	± 10%	Maximaler Betriebsdruck	12 bar (1,2 MPa)
Frequenz	50 - 60 Hz	Maximale Betriebstemperatur	65 °C
Strom	max 10 A	Mindestdurchfluss	~ 1 l/min
Leistung	max 0,75 kW (1 HP) - 1,5 kW (2 HP)	Anschlussstutzen	1"

Steuertafel

Grüne LED an	☐	Power on	Gerät steht unter Strom
Gelbe LED an	☐	Pump on	Pumpe läuft
Rote LED blinkt	☐	Failure	Wassermangel
Taste	🔄	Restart	Zurücksetzen der Pumpe nach einer Anomalie

Installation und Start

Bevor Sie das Gerät installieren, überprüfen Sie sorgfältig die technischen Merkmale und vergewissern Sie sich, dass diese mit denen der Pumpe und der Anlage kompatibel sind.
Insbesondere sind der von der Pumpe erzeugte Druck und die Höhe der über dem Gerät liegenden Wassersäule der Anlage mit Bezug auf den Einschaltdruck der Gerätes selbst zu überprüfen.
Einschaltdruck 1,2 bar, feste Einstellung auf Anfrage (Abb. 2)
Der Druck der Pumpe muss mindestens 2,5 bar betragen.
Die Wassersäule zwischen dem Gerät und der höchsten Entnahmestelle darf 10 Meter nicht überschreiten.
Einschaltdruck 1,5 bar, feste Einstellung standardmäßig (Abb. 3)
Der Druck der Pumpe muss mindestens 3 bar betragen.
Die Wassersäule zwischen dem Gerät und der höchsten Entnahmestelle darf 15 Meter nicht überschreiten.
Einschaltdruck 2,2 bar, feste Einstellung auf Anfrage (Abb. 4)
Der Druck der Pumpe muss mindestens 3,5 bar betragen.
Die Wassersäule zwischen dem Gerät und der höchsten Entnahmestelle darf 22 Meter nicht überschreiten.
Die Pumpe blockiert sich, wenn der von ihr erzeugte Druck die oben angegebenen Werte nicht erreicht.
Die Pumpe läuft an, aber startet nicht, wenn die Höhe der Wassersäule die oben angegebenen Werte überschreitet.

Das Gerät kann direkt auf der Pumpe oder zwischen der Pumpe und der ersten Entnahmestelle installiert werden.
Der die Flussrichtung anzeigende Pfeil muss dabei nach oben zeigen.
Es dürfen sich keine Entnahmestellen zwischen der Pumpe und dem Gerät befinden (Abb. 1).
Wenn der von der Pumpe erzeugt Druck 12 bar überschreitet, installieren Sie einen Druckminderer zwischen der Pumpe und dem Gerät.
Stellen Sie die Stromverbindungen her, überprüfen Sie, dass die Pumpe korrekt angeschlossen ist, öffnen Sie eine Entnahmestelle und schalten Sie den Strom an.
Auf der Steuertafel schaltet sich die grüne LED „Power on" an, die Pumpe läuft an (gelbe LED „Pump on" leuchtet) und bleibt einige Sekunden lang in Betrieb, um die Anlage in Betrieb zu setzen.
Falls diese Zeit nicht ausreicht, hält das Gerät die Pumpe an (rote LED „Failure" blinkt).
Halten Sie die Restart-Taste gedrückt, bis die rote LED „Failure" erlischt und Wasser aus der geöffneten Entnahmestelle austritt.
Wenn die Entnahmestelle geschlossen wird, schaltet sich die Pumpe nach einigen Sekunden aus (gelbe LED „Pump on" erlischt).
Ab diesem Zeitpunk schaltet das Gerät die Pumpe gemäß dem Öffnen oder Schließen der Entnahmestellen ein oder aus.
Im Fall eines Wassermangels schaltet das Gerät die Pumpe aus und schützt sie so vor dem Trockenlaufen (rote LED „Failure" blinkt).
Nachdem die Ursache für den Stillstand beseitigt wurde, drücken Sie die Restart-Taste, um den Betrieb wiederaufzunehmen.

Automatischer Neustart und Antiblockierfunktion

Im Fall eines Stillstands aufgrund eines Wassermangels führt das Gerät in den auf die Blockierung folgenden 24 Stunden automatisch 10 doppelte Neustartversuche mit einer Dauer von je 5 Sekunden durch, damit sich die Pumpe und die Anlage wieder auffüllen können, falls dies möglich ist.
Nach dem letzten fehlgeschlagenen Versuch bleibt das Gerät endgültig im Alarmzustand (rote LED „Failure" blinkt), bis es durch Drücken der Restart-Taste von Hand neu gestartet wird.
Der Anwender kann jedoch jederzeit versuchen, das Gerät durch Drücken der Restart-Taste neu zu starten. Falls die Pumpe **aus irgendeinem Grund** 24 Stunden lang ununterbrochen stillsteht, lässt das Gerät den Pumpenmotor etwa 5 Sekunden lang anlaufen **(Antiblockierfunktion)**.
Im Fall eines Stromausfalls startet sich das Gerät automatisch neu, sobald der Strom zurückkehrt.

Elektrische Verbindungen

Die elektrischen Verbindungen sind durch qualifiziertes Personal unter Beachtung der örtlichen Vorschriften herzustellen. Befolgen Sie die Sicherheitsregeln und vergewissern Sie sich, dass das Gerät an die Erdungsanlage angeschlossen wird. Installieren Sie vor dem Gerät einen allpoligen Trennschalter mit einem Abstand von mindestens 3 mm zwischen den Kontakten.
Beachten Sie die Angaben auf den Schaltplänen (Abb. 5-6-7).

Spannung	Motor	Leistung kW	Schaltplan
Einphasig	115 Vac	Nicht über 0.75	Siehe Abb. 5
	230 Vac	Nicht über 1.5	
Einphasig	115 Vac	Über 0.75	Siehe Abb. 6
	230 Vac	Über 1.5	
Dreiphasig	400 Vac	———	Siehe Abb. 7

Funktionsstörungen

Die Pumpe läuft nicht an.	Überprüfen Sie die elektrischen Verbindungen.
Die Pumpe läuft an, aber startet nicht.	Übermäßige Höhe der Wassersäule.
Die Pumpe läuft stoßweise.	Verlust in der Anlage unter dem Mindestdurchfluss.
Die Pumpe hält nicht an.	Verlust in der Anlage über dem Mindestdurchfluss.
Die Pumpe blockiert sich.	Schwierigkeiten beim Ansaugen. / Unzureichende tatsächliche Förderhöhe der Pumpe.

UE- Konformitätserklärung

Die Firma Hersteller erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die genannte Produkte der folgenden Richtlinien entsprechen: EMV- Richtlinie 2014/30/UE; die Niederspannungsrichtlinie 2014/35/UE, ROHS Richtlinie 2011/65/EU und zu den folgenden technischen Normen: EN 60730-1:2016/A1:2019, EN 60730-2-6:2016/A1:2020, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019.
Anhang IV von LDV 2014/35/EU



Dispositivo de control y protección de la electrobomba

ES INSTRUCCIONES DE USO ORIGINALES

Lea detenidamente y respete las normas del presente manual de instrucciones. Tanto quien efectúa el montaje como el usuario final deben respetar escrupulosamente tales normas ajustándose también a los reglamentos, disposiciones y leyes locales sobre la materia. El fabricante declina toda responsabilidad por daños provocados por el uso impropio o en condiciones diferentes de las indicadas en la placa y en estas instrucciones.

Características y ventajas

Arranca y para la bomba según se abran o cierren los grifos.
Para la bomba en caso de falta de agua y la protege del funcionamiento en seco.
Funciona con corriente alterna de 115 Vac ó 230 Vac.
Se rearma automáticamente en caso de bloqueo y dispone de función antibloqueo.
No necesita mantenimiento.
Disponible también con manómetro incorporado.
A petición, se entrega ya cableado.

Colocación del manómetro opcional

¡Atención! No debe aflojar el tornillo que indica la flecha en la figura a.
Elimine el tornillo únicamente si va a aplicar el manómetro especial, que se entrega por pedido, indicado por la flecha en la figura b.

Datos técnicos

Tensión de línea monofásica	115 Vac - 230 Vac	Indice de protección	IP 65
Variaciones de tensión tolerables	± 10%	Presión máxima de trabajo	12 bar (1,2 MPa)
Frecuencia	50 - 60 Hz	Temperatura máxima de trabajo	65 °C
Corriente	máx 10 A	Flujo mínimo	~ 1 l/min
Potencia	máx 0.75 kW (1 HP) - 1,5 kW (2 HP)	Empalme macho	1"

Panel de control

Led verde encendido	☐	Power on	Aparato con tensión
Led amarillo encendido	☐	Pump on	Bomba en marcha
Led rojo intermitente	☐	Failure	Falta agua
Botón	🔄	Restart	Reseteado después de una anomalía

Instalación y puesta en marcha

Antes de instalar el aparato, verifique atentamente las características técnicas y compruebe que sean compatibles con las de la bomba y la instalación.
En particular, es necesario verificar la presión generada por la bomba y la altura de la columna de agua de la instalación que incide sobre el aparato, con respecto a la presión de arranque del propio aparato.
Presión de arranque 1,2 bar. Tara fija a petición. (Fig.2)
La presión de la bomba debe ser como mínimo de 2,5 bar.
La columna de agua, entre el aparato y el grifo más alto, no debe superar los 10 metros.
Presión de arranque 1,5 bar. Tara fija estándar. (Fig. 3).
La presión de la bomba debe ser como mínimo de 3 bar.
La columna de agua, entre el aparato y el grifo más alto, no debe superar los 15 metros.
Presión de arranque 2,2 bar. Tara fija a petición. (Fig. 4).
La presión de la bomba debe ser como mínimo de 3,5 bar.
La columna de agua, entre el aparato y el grifo más alto, no debe superar los 22 metros.
La bomba se bloquea si la presión que genera no alcanza los valores arriba indicados.
La bomba se pone en marcha pero no vuelve a arrancar si la altura de la columna de agua es mayor que la indicada.

El aparato se puede montar directamente sobre la bomba ó entre ésta y el primer grifo, con la flecha de dirección del líquido apuntando hacia arriba.
No se pueden montar grifos entre la bomba y el aparato (fig. 1).
Si la presión que genera la bomba supera los 12 bar, aplique un reductor entre la bomba y el aparato.
Efectúe las conexiones eléctricas, controle que la bomba esté cebada correctamente, abra un grifo y dé tensión eléctrica.
En el panel de control se enciende el led verde Power on, la bomba se pone en marcha (led amarillo Pump on encendido) y funciona unos segundos para poner en funcionamiento el equipo.
Si este tiempo no bastara, el aparato para la bomba (led rojo Failure intermitente).
Mantenga presionado el botón Restart hasta que el led rojo Failure se apague y salga agua del grifo abierto.
Al cerrar el grifo, transcurridos unos segundos la bomba para (led amarillo Pump on apagado).
A partir de este momento, el aparato pone en marcha y para la bomba según se abran y cierren los grifos.
Si faltara agua, el aparato para la bomba y la protege del funcionamiento en seco (led rojo Failure intermitente).
Una vez eliminadas las causas que provocaron el bloqueo, presione el botón Restart para restablecer el funcionamiento.

Rearme automático y función antibloqueo

En caso de parar por falta de agua en aspiración, durante las 24 horas sucesivas al bloqueo el aparato efectúa automáticamente diez intentos dobles de rearme de unos 5 segundos cada uno, para permitir, si es posible, que la bomba y la instalación se activen de nuevo.
Después de efectuar el último intento de rearme fallido, el aparato queda definitivamente en alarma (led rojo Failure intermitente) a la espera del rearme manual; para esto, pulse el botón Restart.
No obstante, el usuario puede tratar de rearmar el aparato en cualquier momento manteniendo presionado el botón Restart.
Si, **por cualquier razón**, la bomba permanece inactiva durante 24 horas consecutivas, el aparato pone en marcha el motor durante unos 5 segundos **(función antibloqueo)**.
En caso de interrupción de la energía eléctrica, el aparato se rearma automáticamente al reanudarse el suministro.

Conexiones eléctricas

Las conexiones eléctricas debe efectuarlas personal autorizado respetando las normativas locales. Respete las normas de seguridad y compruebe que el aparato esté conectado a la toma de tierra. Instale aguas arriba del aparato unsistema de separación múltiple con apertura de contactos de almenos 3 mm.
Respete las indicaciones de los diagramas eléctricos (fig. 5-6-7).

Tensión	Motor	Potencia kW	Diagrama eléctrico
Monofásica	115 V c.a.	No superior a 0.75	Véase figura 5
	230 V c.a.	No superior a 1.5	
Monofásica	115 V c.a.	Superior a 0.75	Véase figura 6
	230 V c.a.	Superior a 1.5	
Trifásica	400 V c.a.	———	Véase figura 7

Anomalías de funcionamiento

La bomba no arranca	Revisar las conexiones eléctricas
La bomba funciona pero no se pone en marcha	La columna de agua es demasiado alta
La bomba funciona de manera intermitente	Fuga de agua en la instalación inferior al caudal mínimo
La bomba no para	Fuga de agua en la instalación superior al caudal mínimo
La bomba se bloquea	Problema



Elektrik pompasının kontrolü ve korunması için cihaz

TR | **ORİJİNAL KULLANMA KILAVUZU**

Kullanma talimatını dikkatle okuyun ve içinde belirtilen kurallara titizlikle uyun. Montajı gerçekleştiren kişi ve son kullanıcı, talimatlara titizlikle uymalı ve konuyla ilgili yerel yönetmelikler, standartlar ve yasalara uygunluğunu da değerlendirmelidir. Bu cihaz, yürürlükteki Avrupa Birliği yasalarına uygun olarak imal edilmiştir ve İmalatçı Şirket, yanlış ve tanıtım plakasında veya bu talimatta belirtilenlerden farklı şartlar altında ve uygunsuz olarak kullanılması halinde doğabilecek zararlar herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Özellikleri ve avantajları

Pompayı muslukların açılış ve kapanışlarına göre çalıştırır ve durdurur.
Su sıkıntısı durumunda pompayı durdurarak kuru çalışmaya karşı pompayı korur.
115 Vac veya 230 Vac ile çalıştırılabilir.
Blokaj halinde cihazın otomatik olarak yeniden devreye girmesini sağlayacak antiblokaj sistemi isle donatılmıştır.
Bakım gerektirmez.
Manometresi takılı olan bir diğer modeli de mevcuttur.
Talep halinde elektrik kabloları takılı olarak da tedarik edilebilir.

İsteğe bağlı manometrenin uygulanması

Dikkat! Şekil a'da okla gösterilen vidayı gevşetmeyin.
Bu vida sadece talep halinde tedarik edilen, şekil b'de okla gösterilen özel manometre uygulanacağı zaman çıkarılmalıdır.

Teknik Veriler

Monofaze hat gerilimi	115 Vac - 230 Vac	Koruma derecesi	IP 65
Kabul edilen gerilim dalgalanması	± 10%	Maksimum çalışma basıncı	max 12 bar (1,2 MPa)
Frekans	50 - 60 Hz	Maksimum çalışma sıcaklığı	max 65 °C
Akım	max 10 A	Minimum akış	~ 1 l/min
Güç	max 0.75 kW (1 HP) - 1,5 kW (2 HP)	Erkek konnektörler	1"

Kontrol Panosu

Yeşil LED yanar	Power on (Güç açık)	Cihaza enerji verildi
Sarı LED yanarp	Pump on (Pompa açık)	Pompa çalışıyor
Yanıp sönüyor	Failure (Arıza)	Su sıkıntısı
Düğme	Yeniden çalıştır (Restart)	Arızadan sonra yeniden çalıştır

Kurulum ve devreye alma

Cihazı kurmadan önce teknik özellikleri dikkatle kontrol edin ve pompanın ve sisteminkilere uygunluğundan emin olun.
Özellikle pompanın ürettiği basınç ve cihaz üzerine yüklenen sistemin su yüksekliği cihazın kendinin devreye girme basıncı ile ilgili olarak kontrol edilmelidir.
Yeniden devreye girme basıncı 1.2 bar. Talep üzerine kalibrasyon sabitlenir. (Şekil 2)
Pompa basıncı minimum 2.5 bar olmalıdır.
Cihaz ile en yüksek musluk arasındaki su sütunu 10 metreyi aşmamalıdır.
Yeniden devreye girme basıncı 1.5 bar. Sabit standart kalibrasyon. (Şekil 3)
Pompa basıncı minimum 3 bar olmalıdır.
Cihaz ile en yüksek musluk arasındaki su sütunu 15 metreyi aşmamalıdır.
Yeniden devreye girme basıncı 2.2 bar. Talep üzerine kalibrasyon sabitlenir. (Şekil 4)
Pompa basıncı minimum 3.5 bar olmalıdır.
Cihaz ile en yüksek musluk arasındaki su sütunu 22 metreyi aşmamalıdır.
Pompanın ürettiği basınç yukarıda belirtilen değerlere ulaşmazsa pompa durur.
Eğer su sütununu yüksekliği yukarıda gösterilen değerleri aşarsa pompa çalışır fakat yeniden devreye girmez.

Cihaz doğrudan pompanın üzerine veya pompa ile ilk musluk arasına akış yönü oku yukarı doğru olmak üzere monte edilebilir. Hiçbiri pompa ile cihaz arasına monte edilemez (Şekil 1).
Pompanın ürettiği basınç 12 barı geçerse, pompa ile cihaz arasına bir basınç düşürücü uygulayın.
Elektrik bağlantılarını yapın, pompanın doğru olarak mucunlandığından emin olun, bir musluk açın ve enerji verin.
Kontrol panosu üzerindeki yeşil Güç açık "Power on" LED'i yanacak ve pompa devreye girecektir (sarı sembol çıkış pompa) ve sistemin çalışabilmesi için birkaç saniye çalışmaya devam eder.
Eğer süre yetersiz ise cihaz pompayı durduracaktır (kırmızı Arıza "Failure" LED'i yanıp söner).
Arıza giderildikten sonra cihazı yeniden çalıştırmak için "Yeniden çalıştır" (Restart) düğmesine basın.
Musluk kapandığı zaman pompa birkaç saniye sonra duracaktır (sarı Pompa açı "Pump on" LED'i söner).
O andan sonra cihaz musluğun açılmasına ve kapanmasına göre pompayı açacak ve kapatacaktır.
Eğer bir su sıkıntısı olursa cihaz pompayı durduracak ve kuru çalışmaya karşı koruyacaktır (kırmızı Arıza "Failure" LED'i yanıp söner).
Arızanın nedeni çözüldükten sora Restrt düğmesine basarak çalışmayı yeniden başlatın.

Otomatik yeniden çalışma ve antiblokaj işlevi

Su sıkıntısı nedeniyle stop etme durumunda cihaz 24 saat içinde pompanın ve sistemin mümkünse yeniden devreye girmesini sağlamak üzere her bir yaklaşık 5 saniye süren otomatik olarak on kez ikili girişimde bulunacaktır.
Son başarısız çalışma teşebbüsünden sonra cihaz devamlı olarak alarmda (kırmızı Arıza "Failure" LED yanıp söner) kalarak "Restart" düğmesine basmak suretiyle yeniden çalıştırılmayı bekleyecektir.
Kullanıcı her zaman "Yeniden çalıştır" (Restart) düğmesine basarak cihazı yeniden çalıştırmayı deneyebilir. Eğer **herhangi bir nedenle** pompa 24 saat süreyle aralıksız olarak devre dışı kalırsa pompanın motoru 5 saniye süreyle devreye girmeyi **(antiblokaj işlevi)** deneyecektir.
Geçici elektrik kesintisi durumunda cihaz elektrik geldiğinde otomatik olarak devreye girecektir.

Elektrik kabloları

Elektrik bağlantıları, yetkili personel tarafından ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Tüm güvenlik standartlarına uyun ve cihazın bir topraklama sistemine bağlı olduğundan emin olun. Cihazın üst tarafına çok kutuplu minimum kontak açıklığı 3 mm olan bir anahtar koyun.
Elektrik şemasındaki göstergelere uyun (şekiller 5-6-7).

Gerilim	Motor	Güç kW	Elektrik şeması
Monofaze	115 Vac	0.75'ten çok değil	Bak şekil 5
	230 Vac	1.5'tan çok değil	
Monofaze	115 Vac	0.75'ten çok	Bak şekil 6
	230 Vac	1.5'tan çok	
Trifaze	400 Vac	——	Bak şekil 7

İşleyiş arızaları

Pompa devreye girmiyor	Pompa devreye girmiyor - Elektrik bağlantılarını kontrol edin
Pompa devreye giriyor fakat tekrar devreye girmiyor	Pompa devreye girmiyor fakat tekrar devreye girmiyor - Su sıutnu seviyesi çok yüksek
Pompa keskli olarak çalışıyor	Pompa keskli olarak çalışıyor - Sistem kaylo asgari akştan az
Pompa durmuyor	Pompa durmuyor - Sistem kaylo asgari akştan fazla
Pompa sıkşıyor	Emme güçlükleri/Gerçek pompa yaygınlığı yetersiz.

Δήλωση συμμόρφωσης UE

Η κατασκευάστρια εταιρία δηλώνει υπεύθυνα ότι τα εν λόγω προϊόντα είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες κοινοτικές οδηγίες: Οδηγία EMC 2014/30/UE, Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2014/35/UE, Οδηγία RoHS 2011/65/UE καθώς επίσης με τους ακόλουθους εναρμονισμένους τεχνικούς κανονισμούς: EN 60730-1:2016/A1:2019, EN 60730-2-6:2016/A1:2020, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019.
Συνημμένο IV της ΥΑΠ 2014/35/UE


FI
Vain EU-maihin. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/19/EY (sähkö- ja elektroniikkaromuista ja sen tehottomasta kansallisten säädösten mukaisesti määrä sähkölaitteiden erillisen keräyksen niin, että ne voidaan käsitellä uudelleen ympäristöystävällisesti. Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteiden sassa. Niiden oikeaa hävittämistä varten, käänny paikallisen ja valtuutettuun hemkilöiden puoleen. Sähkölaitteiden hävittämistä ja kotimaalle syntötäjäntehtä varten, ota yhteys valtiovallan, Lahtevien hemkilöiden tai kunnan viranomaisiin. Ehdotetut mukaan kuolevaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteenmuuja kokeneen määräysten piiriin. Lahtevien hemkilöiden tai kunnan tai valtakirjattomista ongelmien tai mukaan.
GR
Μόνο για Χώρες ΕΕ. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή της στους εθνικούς νόμους, τα ηλεκτρικά προϊόντα που φτάνουν στο τέλος της ζωής τους πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Για τη σωστή διάθεσή τους στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, τους εξουσιοδοτημένους φορείς διαχείρισης ή τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση, τη διάθεση και τις διαδικασίες συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. Η διάθεση μιας νέας συσκευής μπορεί να σας υποχρεώσει να πληρώσετε τα τέλη ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των πόρων της γης. Η ανακύκλωση των υλικών και η επαναχρησιμοποίησή τους θα προστατεύσει το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Η ανακύκλωση των υλικών θα συμβάλ